

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 19"

iCA Equipment серия REM

1. Совместить боковые стенки и основание шкафа и закрепить их винтовыми соединениями (винты М6 с внутренним шестигранником, гайки и шайбы из комплекта поставки), не затягивая до конца.
2. Соединить крышу шкафа и боковые стенки аналогично основанию.
3. Установить в дверь замок, привернуть к ней петли гайками М5, входящими в комплект поставки.
4. Установить монтажные направляющие (4 шт.) на боковые стенки и, отрегулировав глубину их установки, затянуть винтовыми соединениями (винты М6 с внутренним шестигранником, гайки и шайбы из комплекта поставки).
5. Используя заднюю стенку как шаблон, разметить на стене места сверления отверстий для монтажа шкафа. После установить заднюю стенку используя винты М6 с потайной головкой, гайки и шайбы.
6. Протянуть все соединения шкафа.
7. Закрепить шкаф на стене и установить в него оборудование.
8. В заключении установить дверь, путем закрепления петель на боковую стенку шкафа (при этом можно выбрать на какую сторону будет открываться дверь).

